



Benutzer- und Pflegehinweise für Alfi Isoliergefäße mit Glaseinsatz

Bedienung:

Vor der ersten Benutzung überprüfen Sie bitte, ob die Bodenverschraubung fest angezogen ist. Gegebenenfalls die Bodenverschraubung mit einer großen Münze im Uhrzeigersinn nachdrehen. Diese Prüfung sollte von Zeit zu Zeit wiederholt werden, damit die Dichtheit zwischen Glaseinsatz und Ausgießer gewährleistet ist. Unmittelbar vor dem Befüllen, Isolierkanne mit warmem Wasser (bei heiß zu haltenden Getränken) oder mit kaltem Wasser (bei kühl bleibenden Getränken) ausspülen, um die Isolierleistung zu optimieren und einem Glasbruch vorzubeugen. Zum Vorwärmen niemals Mikrowelle, Backofen, Herd oder Kochplatte benutzen. Isoliergefäß nur bis 2 cm unter dem Ausgießer befüllen.

Reinigung des inneren Gefäßes:

Das Innere des Isoliergefäßes mit warmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen. Die Alfi Reinigungsbürste erleichtert Ihnen die Reinigung. Bitte keine Metall oder Kunststoffbürsten benutzen. Hartnäckige Verschmutzungen können mit Reinigungstabletten beseitigt werden. Danach die Kanne gut mit Wasser ausspülen und trocknen lassen.

Reinigung des Außenkörpers:

Zur Außenreinigung des Isoliergefäßes wischen Sie mit einem weichen, feuchten Tuch die Oberfläche der Kanne ab und reiben Sie den Körper trocken nach. Bitte verwenden Sie keine grobkörnigen Reinigungsmittel, scheuernde Tücher, Schwämme oder Ähnliches.

Reinigung Hartversilberter Isoliergefäße:

Hartversilberte Isoliergefäße können, wie Silberschmuck oder -besteck auch, mit der Zeit anlaufen. Um einen dauerhaften Glanz zu gewährleisten muss das versilberte Isoliergefäß regelmäßig gereinigt werden. Beste Ergebnisse erzielen hierbei handelsübliche Silberpflegetücher oder Silberpflegemittel, wie zum Beispiel Purargarn von WMF

Wichtiger Hinweis:

Bitte geben Sie Ihr Isoliergefäß auf gar keinen Fall in die Spülmaschine und legen oder tauchen Sie es nicht in Spülwasser ein, wenn es nicht ausdrücklich als spülmaschinenfest deklariert ist!

Ersatzteile und Reparaturen:

Durch langjährige Benutzung können sich einzelne Teile wie z. B. Stopfen oder Dichtungsringe bei Isolierkannen abnutzen. Für viele Modelle sind daher folgende Ersatzteile verfügbar: Isolierglas, Dichtungsring, Schraubdeckel, Stopfen und Bodenschraube. Ihr alfi Isoliergefäß können Sie bei Ihrem Fachhändler oder im alfi Kundendienst reparieren lassen.

**Sicherheitshinweise:**

- Isolierkannen und – Flaschen mit Glaseinsatz sind nur zum Gebrauch auf dem Tisch geeignet.
- Das Isoliergefäß darf nicht zum Transport von Eiswürfeln genutzt werden, da sonst das innere Isoliergefäß beschädigt werden könnte.
- Das Isoliergefäß darf nicht zur Aufbewahrung oder zum Transport von kohlesäurehaltigen Getränken benutzt werden, wenn es nicht ausdrücklich dafür gekennzeichnet ist.
- Das Isoliergefäß darf nicht dazu genutzt werden, um Milchprodukte oder Babynahrung warmzuhalten. (Gefahr von Bakterienwachstum)
- Isolierkolben aus Glas sind zerbrechlich. Wenn Isoliergefäße mit Glaskolben fallen gelassen oder falsch gehandhabt werden, kann der Glaskolben zerbrechen. Nicht direkt aus dem Isoliergefäß trinken, da der Inhalt Glassplitter enthalten könnte, vor allem, wenn es Anzeichen von Undichtigkeit gibt.
- Nicht unbeaufsichtigt in Kinderhände lassen.
- Alfi Isolierkannen sind nur für Lebensmittel geeignet!